


**Hörsaal 1 Physik, Max-Wien-Platz 1:
Die Mikrofone müssen nach der Vorlesung geladen werden.**



Ansteckmikrofone:



Die Sender der Mikrofone bitte mit ein wenig Kraft nach unten in die Ladeschale drücken. Die jeweilige LED muss rot leuchten.

Handmikrofone:



Die Mikrofone bitte mit ein wenig Kraft nach hinten in die Ladehalterung drücken. Die jeweilige LED muss rot leuchten.

Sollte die LED blinken, bitte noch einmal entnehmen, 10 Sekunden warten und erneut einstecken.

**Hörsaal 2 Physik, Helmholtzweg 5:
Die Mikrofone müssen nach der Vorlesung geladen werden.**



Das Ansteckmikrofon (links) mit ein wenig Kraft nach unten in die Ladeschale drücken.

Das Handmikrofon (rechts) mit ein wenig Kraft nach hinten in die Ladeschale schieben.

Die jeweilige LED muss rot leuchten.

Sollte die LED blinken, bitte noch einmal entnehmen, 10 Sekunden warten und erneut einstecken.

**Hörsaal 2 Abbeanum, Fröbelstieg 1:
Die Mikrofone müssen nach der Vorlesung geladen werden.**



Das Ansteckmikrofon (links) mit ein wenig Kraft nach unten in die Ladeschale drücken.

Das Handmikrofon (rechts) mit ein wenig Kraft nach unten in die Ladeschale drücken.

Die jeweilige LED muss rot leuchten.

Sollte die LED blinken, bitte noch einmal entnehmen, 10 Sekunden warten und erneut einstecken.

**Jenoptik-Hörsaal (HS 4 Physik), Helmholtzweg 5:
Die Mikrofone müssen nach der Vorlesung geladen werden.**



Das Ansteckmikrofon (links) mit ein wenig Kraft nach unten in die Ladeschale drücken.

Das Handmikrofon (rechts) mit ein wenig Kraft nach unten in die Ladeschale drücken.

Die jeweilige LED muss rot leuchten.

Sollte die LED blinken, bitte noch einmal entnehmen, 10 Sekunden warten und erneut einstecken.